

Starlyf®
**FAST
COOLER
PRO HP**



**FAST COOLER PRO HP
- PRZENOŚNY KLIMATYZATOR**

instrukcja obsługi

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy nie jest uszkodzone.
2. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do informacji w niej zawartych. Zachowaj instrukcję i upewnij się, że każdy użytkownik wie o jej istnieniu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nieposiadające wystarczającej wiedzy, lub doświadczenia, jeśli rozumieją ryzyko wiążące się z jego użytkowaniem i używają go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci powyżej 8. roku życia musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.

- Przechowuj urządzenie i kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
- Nie używaj urządzenia podczas kąpieli.
- Nie stawiaj urządzenia w miejscach, w których może się przewrócić i spaść na ziemię lub wpaść do wody.
- Produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywą 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
- Jeśli produkt jest używany z zasilaczem, upewnij się, że jest on kompatybilny ze specyfikacją techniczną.
- Podczas używania przedłużacza, upewnij się, że jest on położony tak, żeby nikt się o niego nie przewrócił.
- Nie odłączaj urządzenia od prądu mokrymi rękoma.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego
- Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach (łazienka) i na tłustych powierzchniach w kuchni. Wilgoć, kurz lub tłuste zabrudzenia mogą uszkodzić mechanizm.



Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji obsługi.

- Aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, pomiędzy urządzeniem a powierzchniami pionowymi pozostaw wystarczająco dużo miejsca.
- Nie stawiaj urządzenia w pobliżu ruchomych obiektów, takich jak zasłony czy kwiaty. Mogą one zakryć kratkę ochronną.
- Przedłużony okres wystawienia na stały przepływ zimnego powietrza nie jest zalecany, zwłaszcza w przypadku osób starszych i dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Urządzenie nie jest zabawką i powinno być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt, nawet jeśli nie jest włączone lub używane.
- Podczas działania urządzenia skrzydła wiatraka poruszają się z dużą prędkością. Nigdy nie ściągaj obudowy urządzenia podczas jego działania. Nie wkładaj w urządzenie małych przedmiotów.
- Przed otwarciem urządzenia wyłącz je i poczekaj, aż wiatrak się zatrzyma.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Komercyjne lub nieodpowiednie użytkowanie, jak i niestosowanie się do instrukcji obsługi może unieważnić gwarancję.
- Nie podejmuj prób naprawy urządzenia. Naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel.
- Nie stawiaj urządzenia na powierzchniach, takich jak na przykład drewno, które mogą zostać uszkodzone przez wodę.

CHARAKTERYSTYKA

ZASILANIE:

Zasilacz.

Moc wejściowa: 100 – 240 V, 50/60 Hz.

Moc wyjściowa: 12 V, 500 mA.

KOMPONENTY URZĄDZENIA

1. Obudowa
2. Wskaźnik poziomu wody
3. Gniazdko na zasilacz
4. Przycisk zasilania
5. Filtr wody
6. Wiatrak
7. Zbiornik na wodę
8. Przetącnik intensywności
9. Zasilacz do prądu



ZASILANIE

Zasilany zasilaczem

Zasilacz:

Moc wejściowa:

100 – 240 V, 50/60 Hz.

Moc wyjściowa:

12 V, 500 mA.

1. Podłącz zasilacz do gniazda (3) znajdującego się z tyłu urządzenia.
2. Podłącz zasilacz do prądu.



UŻYTKOWANIE

1. Postaw urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Zdejmij obudowę (1).
3. Wyjmij zbiornik na wodę (7). Odkręć nakrętkę. Napełnij zbiornik zimną wodą i zakręć nakrętkę.

Dla lepszego efektu schłódź wodę w lodówce lub zamrażarce, a następnie napełnij nią zbiornik, ale nie doprowadzaj do zamrożenia wody. Jeśli woda zamroźnie, nie będziesz w stanie napełnić zbiornika.

WAŻNE: Nie wkładaj zbiornika na wodę do zamrażarki (zbiornik może pęknąć i popsuć się).

4. Włóż zbiornik na miejsce i upewnij się, że jest dobrze ustawiony. Woda będzie filtrowana do dolnej szufladki oraz wchłaniana przez filtr wody.

UWAGA: Aby uniknąć wycieku, nie przechylaj urządzenia.

5. Zamknij obudowę.

6. Wskaźnik poziomu wody (2) pokazuje, ile wody pozostało w zbiorniku.

7. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania (4). Po uruchomieniu zaświeci się czerwona lampka. Ustaw intensywność (8) na niską lub wysoką, w zależności od potrzeby.

8. Kiedy zbiornik jest pusty, napełnij go ponownie. Przed napełnieniem, wyłącz urządzenie. Czerwona lampka kontrolna przestanie się świecić po wyłączeniu urządzenia.

UWAGA: Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach (łazienka) i na tłustych powierzchniach w kuchni. Wilgoć, kurz lub tłuste zabrudzenia mogą uszkodzić mechanizm.

WAŻNE:

Jeśli nie planujesz używać Fast Cooler Pro HP przez dłuższy czas, wyjmij filtr i pozostaw do wyschnięcia. Nie zostawiaj mokrego filtra w urządzeniu, które nie będzie używane. Może to spowodować pojawienie się pleśni.

Przed ponownym włożeniem filtra do urządzenia, upewnij się, że jest on suchy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Filtr w urządzeniu jest odpowiednio zamontowany. Jeśli zajdzie potrzeba wymiany filtra, upewnij się, że po włożeniu znajduje się w odpowiedniej pozycji. Aby wymienić filtr, zdejmij osłonę z przodu urządzenia. Załóż osłonę na miejsce po zakończeniu wymiany filtra. Dla najlepszych rezultatów, przy stałym użytkowaniu urządzenia, zalecamy wymianę filtra co 4 tygodnie.

- Jeśli to konieczne, przetrzyj zewnętrzną obudowę miękką ścierką.
- Nie używaj szorstkich gąbek lub żrących środków czyszczących.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.

UTYLIZACJA MATERIAŁÓW



Ten znak oznacza, że zanim zdecydujesz się na utylizację produktu, powinieneś się zapoznać z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu produktów tego typu. Nie wyrzucaj produktu z normalnymi odpadami komunalnymi. Zutilizuj produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkty elektryczne i elektroniczne zawierają niebezpieczne substancje, które mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i życie ludzkie, dlatego powinny być odpowiednio utylizowane.



To urządzenie posiada podwójną izolację. Oznacza to, że uziemienie nie jest konieczne. Zawsze sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada temu na tabliczce znamionowej urządzenia.



TVOKAZJE

www.tvokazje.pl