



## **KOSZYK DO SMAŻENIA**

Przed pierwszym użyciem, umyj koszyk w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń.

### **MONTAŻ RĄCZKI**

1. Ściśnij rączkę tak, aby jej końce się stykały.
2. Włóż oba końce rączki w wewnętrzny otwór znajdujący się w koszyku tak, aby rączka opierała się na zewnętrznym uchwycie koszyka.
3. Puść końce rączki. Poruszaj rączką, aby sprawdzić, czy jest poprawnie zamontowana.

### **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia, upewnij się, że koszyk jest zimny.
2. Koszyk można myć w zmywarce. Zalecamy jednak mycie ręczne w gorącej wodzie z płynem do mycia naczyń.
3. Wytrzyj koszyk do sucha, aby zapobiec pojawieniu się rdzy.

### **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

1. Do patelni wlej odpowiednią ilość oleju.
2. Podgrzej olej.
3. Umieść składniki w koszyku.
4. Włóż koszyk do patelni.
5. Kiedy jedzenie będzie gotowe, podnieś koszyk i poczekaj, aż nadmiar oleju ścieknie do patelni.
6. Możesz także zawiesić koszyk na krawędzi patelni.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć poparzeń, zachowaj szczególną ostrożność podczas używania koszyka i smażenia na gorącym oleju. Rączka może się ruszać.



[www.tvokazje.pl](http://www.tvokazje.pl)